



Sie sorgen für Ihre Gesundheit, **ASO** wir für Ihre Sicherheit!

## Was passiert mit Ihrem Lungenautomaten bei der Revision

1. Eingangskontrolle visuell, erfassen der Automatendaten 1 und 2 Stufe mit Seriennummer, Dokumentation aller Zusatzteile
2. Check und Protokoll mit der Prüf Bank
3. Demontage der einzelnen Stufen
4. Entfernen der Verschleißteile
5. Reinigung des Lungenautomaten im Ultraschallbad, je nach Verschmutzung mit Fettlöser bzw. Instrumentenreiniger oder von Hand
6. Abspülen mit warmen Wasser
7. Trocknung und polieren der einzelnen Teile, Überprüfen auf Abnutzungsspuren
8. Einbau der vom Hersteller vorgeschriebenen Original Ersatzteile sowie Durchführung von eventuellen Upgrades
9. Montage der einzelnen Stufen
10. Einstellen der Richtwerte wie vom Hersteller gefordert
11. Überprüfung und Protokoll mit der Prüf Bank
12. Dichtigkeitsprüfung im Wasserbad
13. Abschließende Funktionskontrolle
14. Desinfektion der 2. Stufen mit SCUBA Sept gegen Bakterien, Viren und Pilze
15. Anbringen des Serviceaufklebers

je nach Herstellerangaben werden neue Service Kits in den einzelnen Stufen eingebaut

wir verwenden nur Original Kits vom Hersteller

## Was passiert mit meinem Lungenautomaten bei einem Urlaubscheck

1. Eingangskontrolle visuell, Erfassen der Automatendaten
  2. Check und Protokoll mit der Prüf Bank
  3. Öffnen der 2. Stufe und Überprüfung
  4. Wechsel des Sinterfilters an der 1. Stufe wenn nötig
  5. Einstellen der Richtwerte wie vom Hersteller gefordert
  6. Dichtigkeitsprüfung im Wasserbad
  7. Abschließende Funktionskontrolle
- dieser Urlaubscheck ersetzt auf keinen Fall eine Revision**  
so wie vom Hersteller vorgeschrieben.